

ご使用前によくお読みください

△ 注意

- 熱い飲み物は絶対に入れないでください。やけどなど危険です。変形・もれなど故障の原因になります。
- 煮沸消毒は変形することがありますのでしないでください。
- 食器洗浄機・食器乾燥機には、変形することがありますので入れないでください。
- 電子レンジでは使用しないでください。
- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ケガや変形、破損の原因になります。

取扱い上の注意

● 火のそばに置かないでください。● 冷凍庫で内容物の製氷には使用できません。● 本体に刻印してある品質表示や、取扱い説明書をよく読んでからお使いください。● フタの開閉は、正しい位置で確実に行ってください。正しくセットされていない場合、フタが破損する原因になります。● フタを無理に開閉しないでください。フタが破損する原因になります。● 冷蔵庫内の棚などに横置きする場合は、フタをしっかりと閉め、もれがないことを確認の上、使用してください。● 色の濃い飲み物及び合成着色料が使われている飲み物により、製品に色がつくことがあります。● においの強い飲み物を入れると、においが製品に移る場合があります。● 絵柄の部分に油脂類が付いたままにしておくと、色落ちすることがあります。

フタを開める際のご注意

- 横置きでご使用の場合は、水もれしないところまでフタをしっかりと閉めてください。
- 長期間使用していると、注ぎ口の向きがわずかに変化してくる場合がありますが、最後までしっかりと閉めてください。
- 製品の構造上、注いだ後すぐにフタを閉めると、フタねじ部(図①)に飲み物がのこる場合があります。この状態で横置きにすると、フタねじ部に残った飲み物がもれることがあります。必ずフタねじ部にのこった飲み物を注ぎきってから横置きにしてください。(図②)

図①



図②




お手入れ方法

● スポンジや柔らかい布に食器用中性洗剤を含ませ、ぬるま湯で洗剤がのこらないようよく洗い、十分に乾燥させてください。● ご使用になるスポンジや食器用洗剤の取扱い説明書を十分に確認してからご使用ください。● たわし・みがき粉・研磨材入りのスポンジでみがくと、きずがつくことがあります。● アルカリ性洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし洗剤がのこらないようにしてください。● オレンジオイル系洗剤は使用しないでください。製品の劣化や絵柄部分が色落ちすることがあります。● 洗った後は、よく乾燥させてから製品を組み立てるようにしてください。

パッキンのセット方法

● ご使用前にパッキンが正しくセットされ、水もれがないか必ずお確かめください。● パッキンは正しくセットしてお使いください。ねじれ、ヒズミは水もれの原因になります。● パッキンは消耗品です。損傷している場合は新しい部品に交換(有償)してください。



パッキン取り付け位置
必ずこの位置に正しく
セットしてください

	本体・底フタ	フタ	パッキン
原料樹脂	AS樹脂	ポリプロピレン	シリコーンゴム
耐熱温度	100℃	140℃	140℃
耐冷温度	-30℃	-30℃	-30℃
容量	1.2ℓ		