

## 取扱説明書

ご購入いただきありがとうございます。

- お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後も、必ず保管し、必要に応じてお読みください。


### 必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

### 各部名称


本体  
(組み立て時)

- 付属品 ●ホルダー…1個 ●クリップ&ジョイントパーツ…1個  
●リモコン付き USBケーブル(長さ:約170cm)…1個  
●取扱説明書/保証書(本書)…1枚



### ライトの角度調節


前後の角度を調節することができます。




### ホルダーの使用法

ホルダー部分は左右に広げてスマートフォンを挟んで取り付けることができます。

※幅約6~9cmまで対応




### リモコンの操作方法




### ご使用方法

※各パーツに緩みがないようにしっかり組み立ててください。また、指や髪の毛などを挟み込まないように注意してください。


①ライト部を開き、ボールを立たせます。




②円柱状のスライドパーツを下ろし、ロックします。  
(置く時は、円柱状のスライドパーツを抜き出してください。)




③ボールをお好みの高さまで引っ張り出します。



④ホルダーのロック部分を緩めてクリップのジョイントパーツを音がるまではめ込み、ロック部分を締めます。




⑤クリップをボールのお好みの高さへ挟み、ネジを締めます。⑥micro USBコネクタをライトのポートに差し込みます。



⑦本体を平らで安定した場所に設置して、ホルダーにスマートフォンを固定します。  
※幅約6~9cmまで対応  
※お使いのスマートフォンカバーによっては対応サイズ内であってもきちんとは固定できない場合があります。

⑧USB type AコネクタをパソコンなどのUSBポートに差し込みます。  
※パソコンから給電する場合、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その際は給電を中止してください。  
※給電時は、パソコンのUSBポート、もしくは5V1A出力のアダプタを使用してください。



⑨ホルダーやライトなどをお好みの角度に調節してリモコンの電源ボタンを押すとライトが点灯します。  
※角度や向きを調節する場合は、無理な方向に引っ張ったりしないでください。

### 使用上のご注意

- ミラーにはガラスを使用しておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- 本製品を使用する際は、USBからの電源供給が必要です。
- 浴室内や湿気の多い場所や高温多湿な場所での使用・保管はしないでください。
- 組み立て時は、各パーツは緩みがないようにしっかり行い、指や髪の毛などを挟み込まないように注意してください。また、使用毎に破損や異常がないか確認してください。
- 平らで安定した場所に置いてください。
- お使いのスマートフォンカバーによっては対応サイズ内であってもきちんとは固定できない場合があります。
- 角度や向きを調節する場合は、無理な方向に引っ張ったりしないでください。また、可動部に必要以上の力を加えないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- USBコードやコネクタにホコリ、ゴミが付着している状態で使用しないでください。
- USBコードを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続する場合は正しい場所にまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
- 本体を水に浸けたり、水に沈めたりしないでください。
- 本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおわないでください。製品が傷付いたり、熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LED球の交換はできません。
- 本体が持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 汚れがひどい際は、柔らかい乾いた布などで拭き取ってください。
- 使用後は、必ず電源をOFFにしてください。また、長時間使用しない場合は、USBコネクタをUSBポートから抜き取り、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。