## お手入れ方法

ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れください。

- ●お手入れはぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤を使用してください。
- ●長期間ご使用にならない場合はきれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させて ください。

- ①汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤を柔らかい布に含ませ固く数り、汚れを拭き取ってください。(アルカリ性洗剤またはオレンジオイル系洗剤は使用しないでください。) ②乾いた布で十分に拭いてください。
- (多ないたいと) 万にいいてくたさい。 多本体の浸りは置き洗い、煮沸はしないでください。 ※注意:絶対に自動食器洗浄 機、食器乾燥機は使用しないでください。 ④塩素系漂白剤を使用しないでください。

○ご使用ごとに柔らかいスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。
②ステンレスを使用していますが、水質や不純物などにより、サビのような赤い斑点ができることがあります。このような場合は10%ほどのお酢を加えたお湯を入れ約30分後、柔らかいブラシで内面をきれいに洗った後、十分にゆすいでください。※保管するときは、汚れを落として十分乾燥させてください。

# STCV2 真空ステンレスカップ

## STCV2

コンビニコーヒー ホットMサイズ ホットラージサイズも アイスSMLサイズに



# 火傷や、飲料の変質・変色、製品の故障や汚 れを防ぐために下記事項をお守りください。

[ご使用前にお読みください]●ご使用になる前に、内びんや各部を、きれいにぬるま湯で洗い、よく乾燥させてください。●使用した後は、ニオイ移 りを防ぐため、各部をきれいにぬるま湯で洗い、よく乾燥させてから保管 してください。

[使用上の注意]●火のそばに置いたり、直接加熱したりしないでください。 変形・破損の原因となります。●熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れ がありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。●無理な衝撃を加えないでください。●電子レンジでの加熱はしないでください。● 電子レンジでの加熱はしないでください。● 漫け置き洗いは、サビの原因となりますので絶対にしないでください。お湯で薄き洗いは、サビの原因となりますので絶対にしないでください。お湯で薄 めた食器用中性洗剤をスポンジに付けて洗浄し、水気をよく拭き取り乾燥させてください。●煮沸消毒はしないでください。愛形・破損の原因となり ます。●自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。● たわし、または、みがき粉でみがかないでください。● アルカリ性洗剤または、オレンジオイル系洗剤は図柄剥離や変色する恐れがありますので使用しないでください。●ひび割れ、カケが発生した場合には直ちにご使 関用しないでください。●いうが新生りた場合には連らにこと 用をおやめください。●ドライアイスは入れないでください。● 直射日光 のあたる場所に長時間放置しないでください。● 幼児のいたずらには注意 してください。●ブリント部分に油が付いた状態で高温下に放置すると ブリントが剥がれることがありますのでご注意ください。また油分を含ん だ湯水の中に浸けないでください。

●運転しながらの使用はおやめください。●カップの形状、サイズによっては入らない場合がありますので、ご了承ください。●誤った使用方法に 起因する損害は一切補償いたしません。

# 本体に直接飲み物等を入れる場合のご注意

●みそ汁やスープ、スポーツ飲料等の塩分を含んだものを入れた場合 は、使用後すぐによく水ですすぐなどお早めにお手入れしてください。

# 本体にコーヒーカップ等を入れる際に

- ●飲み物が入ったカップを入れて使用する際は傾けすぎないよう十分に ご注意ください。中に入れたものが飛び出す場合があり、火傷や衣服等 を汚す原因となります。
- ●コーヒーカップ等を入れて使用する際はフタをした状態でご使用いただ くと保冷、保温効果が長持ちします。