

**KSDC4-19S  
不锈钢带盖便携保温杯**

感谢您购买本公司的产品。为了正确使用本产品,请务必在使用前仔细阅读使用说明书,正确使用。

**各部位的名称**

※阅读后,请务必保管在可随时查阅的地方。

**清洁保养的方法**

为了随时都能使用干净的本产品,每次使用后请务必进行清洁保养。

**杯身**

- ① 冷却严寒时,请使用柔软的布蘸取用热水稀释过的洗碗用中性清洁剂,拧干后擦除污垢。(请勿使用碱性清洁剂或醋酸类清洁剂。)
- ② 请使用干布擦拭干净。
- ③ 清洁杯身时,切勿整体清洁或是长时间浸泡。
- ※ 清洁时,请勿使用自动洗碗机和烘碗机。
- ※ 禁止放入水中煮沸。
- ※ 请勿放入微波炉。

**杯套(肩背带)**

请避免使用洗衣机和烘干机,沾污时,请使用柔软的布蘸取用热水稀释过的中性清洁剂擦除污垢。

症状	检查要点	处理
保冷效果变差	注入的饮品是否已充分冷却? 饮品的量是否过少?	请注入冷饮。 此外,如果使用前对杯身内胆进行预冷,则效果更佳。
产生异味	内容物是否长时间保存在杯中?	使用后,请将本产品清洗干净并充分干燥。

**使用方法**

※请避免注入热饮。内压上升后,可能导致栓组件脱落或饮品渗漏。  
※热饮直接进入杯内,会导致烫伤。

- 1 拆下栓组件**  
往箭头方向转动,从杯身上拆下。(图1)
- 2 注入冷饮**  
饮料的量请勿超出图中所示的位置。(图2)  
如果注入过多,则会导致渗漏或溢出。
- 3 关闭栓组件**  
请往箭头方向转动,切实盖紧。(图3)
- 4 饮用饮品**  
1. 往上推栓解除锁定后,按下按钮即可打开栓盖。  
2. 打开栓盖后,一边慢慢倾斜杯身一边饮用。
- 5 饮用完毕后**  
在杯身直立状态下,盖紧栓盖。  
※为了防止不小心打开栓盖,请用锁扣锁定。

**硅胶圈的安装及拆卸**

● 正确安装硅胶圈,否则会导致移动和渗漏。

**弹盖硅胶圈**

请将弹盖硅胶圈的手柄朝上,以垂直整圆的方式嵌入。另外,请在安装后用手指均匀按压至密合,并确认硅胶圈没有翘起。  
拆卸时,请抓住握手部分慢慢地拆下。

**旋口硅胶圈**

将硅胶圈插入栓盖侧的孔中,拧紧时,请握住硅胶圈,慢慢地拔下。

**请务必遵守。渗漏和溢出会导致烫伤或其他物品沾污。**

● 请勿将本产品用于饮料保冷以外的目的。  
● 为防止饮料变质、变色以及产品故障、沾污,请遵守下述事项。

**切勿如此操作。**

- 切勿使用自动洗碗机和烘碗机。(否则可能导致变形、漏水或破损。)
- 请勿一边开车一边使用,否则非常危险。
- 请勿将杯身和栓组件放入水中煮沸。(否则可能导致变形、渗漏等。)
- 请勿进行改造、拆卸及修理。(否则可能导致故障或事故。)
- 请勿抓住肩背带挥舞或用力拉拽。

**注意事项及须知**

● 请勿使用氯系漂白剂、漂白剂、轻油精、金属刷、研磨粉以及去污粉等。  
否则可能造成划痕、生锈或产品故障。

● 放入大块冰块时,请勿将其切成小块后再放入本产品中。  
否则会造成划痕或导致渗漏。

● 放入包装袋中时,请将杯身竖直放置,以免发生意外泄漏。

● 注入茶水后长时间保冷时,茶水的颜色和味道可能会改变,这是因为茶水的成分随时间推移产生了变化,对人体无害。  
※请尽快饮用。

● 内容物请勿长时间保存在杯中。(否则可能变质或腐败。)

● 请注意,根据本产品的构造,在环境温度高时,弹盖上有时会附着水滴(结露)。

● 清洗杯底时,请勿强行揭开,否则可能会剥落。