


<MSM150>
不锈钢便携保温杯
 使用说明书

感谢您购买本公司的不锈钢便携保温杯。使用前请务必阅读本说明书，正确使用，并且请妥善保管本说明书，以便日后查阅。

各部位名称



清洁保养的方法 为了随时都能使用干净的本产品，每次使用后请务必进行清洁保养。

- 杯身** 请用柔软的海绵，蘸取用热水稀释过的洗碗用中性清洁剂进行清洗。然后用水冲洗掉清洁剂。之后，立即用干燥的布擦干水分，充分干燥。
 ● 碱性清洁剂或油污类清洁剂可能造成图案脱落、变色，因此请避免使用。
- 盖子** 清洗后用干燥的布充分擦干。
 清洁保养后请确认硅胶圈是否正确安装。


<注意>

- 请勿使用自动洗碗机、烘碗机。
- 清洗本产品时请勿长时间浸泡。
 (否则可能造成水渗入硅胶圈中，在使用中渗漏弄脏其他物品。)

本产品使用了不锈钢，但受水质、余质等影响，可能会产生如生锈一般的红色斑点。此时，请注入了10%左右温度的热水，30分钟后，用柔软的刷子将内侧刷洗干净，然后充分冲洗并干燥。

(存储)
 如果本产品长时间不使用时，请将其清洗干净去除污垢并充分干燥后，避开高温潮湿的场所进行存储。

盖子硅胶圈的安装方法



故障排除

请对下列项目进行检查。不符合任何一项时，请咨询购买处的经销商。

症状	检查要点	处理
盖子处有渗漏	盖子是否盖紧?	请重新盖紧。
	硅胶圈是否正确安装?	请正确安装。
	硅胶圈是否有损耗?	请另行购买另售的硅胶圈。

※硅胶圈是消耗品。使用开始后请大致1年确认一次。
 如有损耗，请更换为新的零件(收费)。

安全注意事项

- 请放置在婴幼儿无法触及的位置。此外，还请充分注意避免婴幼儿将本产品拿来玩耍。(否则可能导致受伤等严重事故。)
- 杯中装有热饮时可能会烫伤，因此请充分注意，并冷却到可饮用的程度后再饮用。
 (因为隔热效果，即使注入热饮，杯身外侧也不会发热。)
- 热水(冷水)的量请勿超过图示位置。(如果注入过多，盖上盖子时可能溢出，非常危险。)
- 请勿使用自动洗碗机、烘碗机等。(否则可能导致变形、渗漏等故障。)
- 清洗本产品时请勿长时间浸泡。(否则可能造成水渗入硅胶圈中，在使用中渗漏弄脏其他物品。)
- 请勿将盖子、杯身放入水中煮沸。(否则可能导致变形、渗漏等故障。)
- 使用时请切实盖紧盖子。(否则可能发生内容物渗漏的情况。)
- 请勿将本产品靠近暖炉、炉灶等热源。(否则可能导致火灾，也可能导致产品变形、变色。)
- 请勿横放。(否则可能导致内容物渗漏。)
- 请勿放入微波炉中加热。(否则可能会冒火星，导致产品故障或人员受伤。)
- 请避免滚烫的水壶接触金属口(杯口)部分。
- 盖子上虽附带硅胶圈，但注入饮品后装入包袋中随身携带时，也请务必将本产品竖放。此外，请勿将本产品与贵重物品(手机、相机等)放置在一起。(否则可能弄脏其他物品，或导致意外事故。)
- 请勿一边开车一边使用，否则非常危险。

对于因为不遵守注意事项而遭受的损失损害，本公司不承担任何责任，敬请谅解。

安全注意事项

- 严禁放入以下物品。**
- 干冰、碳酸饮料等
 (有内压上升、盖子无法打开、内容物喷出等危险。)
 - 牛奶、乳饮料、果汁等
 (成分可能腐败。)
 - 味噌汤、汤汁等含有盐分的饮品
 (盐分可能导致生锈等故障。)
 - 果肉、茶叶等
 (可能导致渗漏等故障。)
-

使用车载杯架时

- 请事先确认强度后再使用。如果强度不足，杯架可能脱落、本产品破损使人受伤、或者弄脏车内或衣服。
- 请使用固定型的市售杯架。安装在窗口或空调出风口的悬挂型杯架可能会脱落，因此请勿使用。

使用注意事项及须知

- 请勿将本产品掉落或撞击本产品等，对其施加强力冲击。
 (杯身表面凹陷时，可能导致保温、保冷性能下降)
 - 请勿使用稀释剂、轻油精、金属刷、研磨粉以及去污粉等。
 (否则可能造成划痕、生物或产品故障)
 - 因掉落等原因导致杯口变形时，请勿使用。
 - 请勿使用氧系漂白剂。
 - 内容物请勿长时间保存在杯中。(否则可能变质或腐败。)
 - 请勿将本产品放入冷冻库中。(否则可能导致变形、破损。)
 - 放在车载杯架上使用时，对于部分车型或市售杯架的类型，本产品可能无法插入其中。
-

使用方法 使用前请先清洗盖子、杯身，然后再使用。

- 取下盖子
 按照箭头方向旋下盖子。
 - 注入饮品。
 请注入饮品，并切实盖紧盖子。
 ※饮品的量请勿超出图中所示的位置。
 如果注入过多，盖上盖子时饮品可能溢出。
-

事先在杯中注入少量热水(冷水)进行预热(预冷)，则效果更好。
 之后，请倒掉杯中的热水(冷水)，重新注入热水(冷水)。