

三丽鸥手持风扇


适用年龄 6 岁以上

电池放入方法

- ① 拆下主体背面的电池外盖，取下电池外盖。请确认+和-的方向后放入 AAA 电池。电池外盖的螺丝可以用硬币等进行开关。
- ② 电池外盖上有突起，因此，请将电池外盖的突起插入沟槽后关闭外盖，拧紧螺丝。

使用方法

按下开关，风扇转动，开始给风。手放开开关后风扇停止。



使用注意事项 ~为了防止发生故障~

- 请勿使其掉落、浸水或脏污。
- 请勿拉扯叶片部分。
- 颈带使用了防止扣紧颈部的可拆装式器具。
- 使用时，请从主体上拆下颈带后使用。
- 请勿在高温、低温或湿气、灰尘较多的场所使用、保管或放置。
- 长时间不使用时或保管时，请拆下电池。
- 请勿强烈振动、撞击本产品。

使用前请确认

安全注意事项

- 在脸上附近使用风扇，可能会卷入头发，请谨慎使用。
- 请勿将手指伸入旋转的叶片中，且勿将眼睛靠近旋转的叶片。
- 请在儿童无法够到的地方保管。
- 有小的零部件。请注意勿让儿童误咽下去。
- 切勿进行拆解或改造。
- 切勿接触旋转的叶片。
- 请勿对叶片施加过大的力或阻止其动作。
- 请勿拽着颈带挥抡或强拉。
- 因划伤或龟裂等主体破损时，另外，发生漏液或异响等异常状态时，请立即停止使用。

电池相关注意事项

- 请正确放入+极和-极。
- 新品和用过的电池、碱性电池和碳性电池等不同种类的电池请勿混合使用。
- 切勿使用充电（镍镉等）电池或镍系列（氢氧电池等）电池。
- 请勿使其短路、充电、拆解、加热或将其放入火中。
- 万一电池漏出的液体进入眼睛时，请立即用大量的水清洗并就医。沾到皮肤或衣服上时，请用水清洗。
- 废弃时，请按照自治体的废弃处理要求进行处理。

材质 主体 ABS 树脂、硅胶 / 叶片 EVA 树脂

电源 AAA 电池 × 2 节（另售）

连续动作时间的参考值：约 30 分钟（碱性电池的情形 / 因电池的厂家、种类的不同而不同）