

## 清洁保养的方法

为了随时都能使用干净的本产品，每次使用后请务必进行清洁保养。

杯身

请用柔软的海绵，蘸取用热水稀释过的洗碗用中性清洁剂进行清洗。然后浇水冲洗掉清洁剂。之后，立即用干燥的布擦干水分，充分干燥。

盖子

●碱性清洁剂或橙油类清洁剂可能造成图案脱落、变色，因此请避免使用。

清洁保养后请确认硅胶圈是否正确安装。

<注意> ●请绝对不要使用自动洗碗机、烘碗机。

●清洗本产品时请勿长时间浸泡。


(否则可能造成水渗入缝隙中，在使用中渗漏弄脏其他物品。)

本产品使用了不锈钢，但受水质、杂质等影响，可能会产生如生锈一般的红色斑点。此时，请注入加了10%左右醋的热水，30分钟后，用柔软的刷子将内侧刷洗干净，然后充分冲洗并干燥。

(存储)

如果本产品长时间不使用时，请将其清洗干净去除污垢并充分干燥后，避开高温潮湿的场所进行存储。

- ① 将盖子内侧朝上。
- ② 如图所示，用左右手指用力按住中央凸起部的两侧，同时往下按，使顶盖脱落。
- ③ 清洗并充分晾干后，将中央凸起部插入孔中，然后用里压，听到咔嚓声时即恢复原状。



## 安全注意事项

●请放置在婴幼儿无法触及的位置。此外，还请充分注意避免婴幼儿将本产品拿来玩耍。(否则可能导致受伤等严重事故。)



●杯中装有热饮时可能会烫伤，因此请充分注意，并冷却到可饮用的程度后再饮用。(因为隔热效果，即使注入热饮，杯身外侧也不会发热。)



●热水(水)的量请勿超出图中所示的位置。(如果注入过多，盖上盖子时可能溢出，非常危险。)



●请勿使用自动洗碗机、烘碗机等。(否则可能导致变形、渗漏等故障。)

●请绝对不要将盖子、杯身放入水中煮沸。(否则可能导致变形、渗漏等故障。)

●清洗本产品时请勿长时间浸泡。(否则可能造成水渗入缝隙中，在使用中渗漏弄脏其他物品。)

●使用时请切实盖紧盖子。(否则可能发生内容物渗漏的情况。)

●请勿将本产品靠近暖炉、炉灶等火源。(否则可能导致火灾。也可能导致产品变形、变色。)



●请勿横放。(否则可能导致内容物渗漏。)

●请避免滚烫的水壶接触金属口(杯口)部分。

●请勿放入微波炉中加热。(否则可能会冒火星，导致产品故障或人员受伤。)

●请勿一边开车一边使用，否则非常危险。

●本产品不是密闭容器。请避免在注入饮品后装入包装袋中随身携带。(否则可能弄脏其他物品，或导致意外事故。)

对于因为不遵守注意事项而遭受的损失损害，本公司不承担任何责任，敬请谅解。

## 故障排除

请对下列项目进行检查。不符合任何一项时，请咨询购买处的经销商。

症状	检查要点	处理
盖子处有渗漏	盖子、饮用口是否盖紧?	请重新盖紧。

※本产品不是密闭容器。横放可能导致内容物渗漏。

## 安全注意事项

严禁放入以下物品。

- 干冰、碳酸饮料等(内压上升，有盖子无法打开、内容物喷出等危险。)
- 牛奶、乳饮料、果汁等(成分可能腐败。)
- 味噌汤、汤汁等含有盐分的饮品(盐分可能导致生锈等故障。)
- 果肉、茶叶等(可能导致渗漏等故障。)




<TFKC350>

## 真空双层构造带盖不锈钢马克杯

使用说明书

感谢您购买本公司的真空双层构造带盖不锈钢马克杯。使用前请务必阅读本说明书，正确使用。并且请妥善保管本说明书，以便日后查阅。

## 各部位的名称



容量 350mL

## 使用注意事项及须知


- 请勿将本产品掉落或撞击本产品等，对其施加强力冲击。(否则可能导致表面凹陷、破损。)
- 请勿使用稀释剂、轻油精、金属刷、研磨粉以及去污粉等。(否则可能造成划痕或导致故障。)



- 因掉落等原因导致杯口变形时，请勿使用。
- 请勿使用氯系漂白剂。
- 内容物请勿长时间保存在杯中。(否则可能变质或腐败。)
- 请勿将本产品放入冷冻库中。(否则可能导致变形、破损。)
- 切勿拆下把手部分等对本产品进行拆解，可能存在危险。

使用方法 使用前请先清洗盖子、杯身，然后再使用。

- 1 取下盖子  
将盖子上的提手(下图)如右图所示向上提起打开。



- 2 注入饮品。  
请注入饮品，并切实盖紧盖子。  
※饮品的量请勿超出图中所示的位置。如果注入过多，盖上盖子时饮品可能溢出。

饮品的位置



事先在杯中注入少量热水(冷水)进行预热(预冷)，则效果更佳。之后，请倒掉杯中的热水(冷水)，重新注入热水(冷水)。