

使用前请仔细阅读

△ 注意

- 严禁注入热饮。否则可能存在烫伤等危险。否则可能导致变形、渗漏等故障。
- 请勿煮沸消毒，否则可能导致变形。
- 请勿放入洗碗机和烘碗机，否则可能导致变形。
- 请勿在微波炉中使用。
- 请勿将本产品掉落或撞击本产品等，对其施加强力冲击。否则可能导致受伤、变形、破损。

使用注意事项

- 请勿靠近火源放置。
- 不得用于放入冷冻库中冰冻内容物。
- 使用前请仔细阅读杯身上印刻的品质标示及使用说明书。
- 请确保在正确的位置打开关闭盖子。如果未正确安装，会导致盖子破损。
- 请勿强行开盖。否则会导致盖子破损。
- 在冰箱内的架子等上放倒时，请先确认盖子已拧紧并且无渗漏，再使用。
- 本产品可能会被浓色饮品及使用合成色素的饮品染色。
- 放入气味较大的饮品时，产品可能附带该气味。
- 图案部分长时间附着油脂类，可能会导致掉色。

盖上盖子时的注意事项

- 放倒使用时，请切实拧紧盖子，以防渗漏。
- 长时间使用时，壶嘴的朝向可能会略微发生变化，请切实拧到底。
- 从产品构造上看，如果在注饮品后立刻盖上盖子，则饮品可能会残留在盖子螺纹部(图①)。而在此状态下放倒，则盖子螺纹部残留的饮品可能会渗漏。请务必将盖子螺纹部残留的饮品倒干净后再放倒。(图②)

图①

盖子螺纹部 盖子



图②




清洁保养的方法

- 请用海绵或柔软的布蘸取洗碗用中性清洁剂，用温水仔细清洗，不要残留清洁剂，并充分干燥。
- 使用前请仔细确认所用海绵和洗碗用中性清洁剂的使用说明书。
- 如果用刷帚、带有抛光粉或研磨材料的海绵擦拭，可能造成划伤。
- 使用碱性清洁剂时，请仔细冲洗，避免清洁剂残留。
- 请勿使用橙油类清洁剂。否则会导致产品劣化、图案部分掉色。
- 清洗后，请充分干燥后再组装产品。

硅胶圈的安装方法

- 使用前请务必确认硅胶圈是否已正确安装，是否渗漏。
- 请正确安装硅胶圈后再使用。扭曲、歪斜会导致渗漏。
- 硅胶圈是消耗品。如有损伤，请更换为新的零件(收费)。



硅胶圈的安装位置

请务必正确安装至此位置

	杯身、底盖	盖子	硅胶圈
原料树脂	AS树脂	聚丙烯	硅胶
耐热温度	100℃	140℃	140℃
耐冷温度	-30℃	-30℃	-30℃
容量	1.2ℓ		