

使用說明書

KSDC4-19S 附蓋不鏽鋼隨身魔法瓶

非常感謝您購買本公司的產品。為正確使用本產品，使用前請務必閱讀使用說明書，正確使用本產品。

各部位名稱

- 蓋子組**
 - 鎖扣
 - 蓋子
 - 飲用口墊圈
 - 開瓶按鈕
 - 瓶蓋
 - 瓶蓋墊圈
- 瓶身**
 - 瓶口
 - 瓶身
 - 內瓶
 - 底座
 - 底座使用具衝擊性的膠條部
- 瓶蓋**
 - 肩帶
 - 名牌
 - 手提把

保冷專用

安裝前一瓶裝可看出是否忘記安裝飲用口墊圈

把蓋子往後推，把蓋子往後推，把蓋子往後推

飲用時不會傾倒的蓋鎖設計

保養方法

使用後請務必清潔保養，以確保隨時都能乾淨地使用。

瓶身

- ① 清潔汗漬時，請用柔軟的布沾上用熱水稀釋的中性洗潔劑，擦掉多餘水分後，把瓶內擦拭乾淨。(請勿使用鹼性清潔劑，粗糙類清潔劑)
- ② 請充分用乾布擦拭乾淨。
- ③ 瓶身請絕對不要整條清洗、浸泡清洗。
- ※ 注意，請絕對不要使用自動洗碗機、烘碗機。
- ※ 請勿煮食。
- ※ 請勿使用含氯漂白水劑。

內瓶

- ① 每次使用後，請用柔軟的海綿清洗乾淨，並充分乾燥。
- ② 本產品使用不鏽鋼，但仍可能因水質或不明物質等，產生類似生鏽般的紅色斑點。這種情況，請在熱水裡添加 10% 左右的醋，倒入後靜置約 30 分鐘，之後再用柔軟的刷子把內瓶清洗乾淨，然後充分清洗淨。
- ※ 存放時，請確認去餘鹽污後，充分乾燥。

蓋子組

- ① 每次使用後，請用柔軟的海綿清洗乾淨，並充分乾燥。
- ② 清潔保養後，請確認 2 個墊圈是否正確安裝。
- ※ 注意，請絕對不要使用自動洗碗機、烘碗機。
- ※ 請勿煮食。(否則可能導致變形、漏水等。)

瓶蓋/肩帶

請避免使用洗衣機、烘乾機、漂白粉。請用水或溫水稀釋中性洗劑，用布沾上洗劑，把瓶蓋擦試乾淨。

遇到這種情況時

請針對下列項目進行檢查。

症狀	檢查的部位	處置
飲品洩漏	蓋子、瓶蓋是否確實蓋緊？	請確實蓋緊後再使用。
	是否太多飲料？	請不要裝入超過規定的量。
	墊圈是否正確安裝？	請務必正確安裝。
	蓋子組或墊圈是否磨損？	請購買零件進行更換。
瓶身內側變色	是否有生鏽般的紅色斑點？	水中所含的鐵質附著所產生的現象。請在溫水中加入 10% 左右的食用醋攪攪入瓶內，等待約 30 分鐘後，再充分清洗乾淨。
	是否有粗糙的顆粒感？	水中所含的鈣質等礦物質附著所產生的現象。請在溫水中加入 10% 左右的檸檬酸再攪入瓶內，並定時裝上蓋子組的情況下，等待約 3 小時後，再充分清洗乾淨。

使用方法

※ 請勿裝入熱飲，可能導致內壁上升、蓋子組脫落或飲品洩漏。
※ 熱飲會直接傾入口內，可能導致燙傷。

- 1 拆下蓋子組**
往瓶頭方向轉，從瓶身上拆下。(圖 1)
- 2 裝入冰冷的飲品**
飲品的量請裝到圖中所示的位置。(圖 2)
裝太滿可能會導致洩漏或溢出。
- 3 關閉蓋子組**
往瓶頭方向轉，確實鎖緊。(圖 3)
- 4 喝飲料**
1. 將鎖扣上推，解除鎖定，按下開瓶按鈕後，蓋子就會開啟。
2. 喝出液上飲用口，慢慢傾斜瓶身飲用。
- 5 喝完之後**
在瓶身直立的状态下，確實裝緊蓋子。
※ 裝緊蓋子時不要傾斜，請利用鎖扣鎖緊開瓶按鈕維持在鎖住的状态。

墊圈的安裝與拆卸

● 請正確安裝墊圈，否則可能導致移動、洩漏問題。

瓶蓋墊圈

請讓瓶蓋墊圈的凸片朝上，隨著墊圈內壁，把墊圈裝入。確實安裝後請用手指整圈旋轉，確認墊圈沒有鬆動。拆開時，請讓凸片朝下，慢慢傾斜取出。

飲用口墊圈

把墊圈裝進蓋子組的孔，拆開時，請讓凸片朝上，慢慢傾斜取出。

※ 安裝瓶蓋墊圈時，請注意方向。

請務必遵守。弄濕或溢出，可能造成燙傷或弄損物品。

● 請勿使用於飲料保冷以外的用途。
● 為防止飲料的變質、變色、產品的故障或汙損，請遵守下列事項。

請勿裝入熱飲。

請絕對不要裝入以下物品。

- 酸水、碳酸飲料等(可能導致內壁上升、蓋子組無法開蓋，或是內容物噴出等危險)
- 牛奶、乳製品、果汁等(成分酸敗時，會產生氣體，導致蓋子組膨脹或噴出)
- 酒精濃度或含有鹽分的物品(內瓶使用不鏽鋼，但仍可能生鏽)
- 瓶內、茶葉等(可能導致堵塞、洩漏等故障問題)

飲品的量請裝到圖中所示的位置。

瓶蓋近煙燻或瓦斯爐等火源。

請勿把肩帶掛在脖子上騰乾、打開，否則可能發生窒息等危險。

瓶蓋加入過量、內容物會外溢，導致變質。

否則可能導致產品變形或變色。

瓶身請不要浸泡清洗、整圈清洗。

請勿使產品掉落或碰撞等，施加強力衝擊。

請確認是否正確安裝瓶蓋墊圈、飲用口墊圈，並確實蓋緊。

瓶身內側會變水、造成生鏽、弄損其他物品。

可能造成瓶身表面凹陷、保冷性能變差。

瓶蓋墊圈

否則可能導致洩漏。

請絕對不要做。

- 請勿使用自動洗碗機、烘碗機。(否則可能導致變形、漏水或破損)
- 請勿一邊開車一邊使用，以免發生危險。
- 請勿煮食瓶身、蓋子組。(否則可能導致變形、漏水等。)
- 請勿改造、分解、修理。(否則可能導致故障、事故。)
- 請勿抓著肩帶移動，或強力拉扯。

注意事項

請勿使用含氯漂白水劑、檸檬酸、石鹼粉、金屬刷、打掃粉、去污劑。

否則可能造成刮傷、生鏽或故障。

勿強硬塞入大顆冰塊。請分成小顆冰塊後再裝入。

否則可能導致刮傷或洩漏。

將本產品放進包包時請直立，以防止不噴洩漏。

- 若裝茶長時間保冷時，茶的顏色和風味有時可能改變。這是茶的成分隨著時間產生的變化，對人體無害。
- ※ 請儘快飲用。
- 請不能長時間保存內容物。(內容物可能變質或腐敗)
- 產品構造上，當溫度較高時，瓶蓋上面可能會附著水滴(結露)，請注意。
- 清洗底座時，請勿強力敲起底座，可能導致脫落。