

真空雙層結構附杯蓋不鏽鋼馬克杯

使用說明書

非常感謝您本次購買此真空雙層結構附杯蓋不鏽鋼馬克杯。使用前請務必閱讀使用說明書，正確使用本產品。請妥善保管本說明書，以利日後隨時取用閱讀。

各部位的名稱



容量 300ml

安全上的注意事項


- 請放在嬰幼兒拿不到的位置。此外，請注意不要用於玩耍。(否則可能導致受傷等嚴重意外。)



- 倒入熱飲時請務必小心，以免燙傷，另外，請放涼至可飲用的溫度後再飲用。(因為具隔熱效果，就算裝入熱飲，杯身外側仍不會變熱。)



- 熱水(水)的量請勿超過圖中所示的位置。(如果倒過量，蓋上杯蓋時，內容物會外溢，導致危險。)



- 請勿使用自動洗碗機、烘碗機等。(否則可能導致變形、漏水等故障問題。)

- 請絕對不要煮沸杯蓋、杯身。(否則可能導致變形、漏水等故障問題。)

- 請勿浸泡清洗等。(水會滲入縫隙，可能於使用期間漏出，弄髒其他物品。)

- 請確實關閉杯蓋後再使用。(否則可能導致內容物洩漏。)

- 請勿靠近暖爐或瓦斯爐等火源。(否則可能導致火災。或導致產品變形或變色。)



- 請不要水平放置。(否則可能導致內容物洩漏。)

- 請不要讓熱水壺接觸杯口(肩口)部分。

- 請勿放入微波爐加熱。(否則可能產生火花，導致故障或燙傷。)

- 請絕對不要一邊開車一邊使用，以免發生危險。

- 本產品並非密封容器。請避免裝入飲品後放入包包等攜帶。(否則可能弄髒其他物品，或導致無法預料的意外。)

關於未遵守注意事項所導致的損失，本公司概不負責，敬請見諒。

使用上的注意事項

- 請勿使產品掉落或碰撞等，施加強力衝擊。(可能導致表面凹陷、破損等。)



- 請勿使用稀釋劑、石油精、金屬刷、打磨粉、去污劑等。(可能造成刮傷，導致故障。)



- 因為掉落等原因，導致杯口變形時，請不要使用。
- 請勿使用含氯類漂白劑。
- 請不要長時間保存內容物。(內容物可能變質或腐敗。)
- 請勿放入冷凍庫。(可能導致變形、破損。)
- 請絕對不要拆除手柄等拆解本產品，以免造成危險。
- 請絕對不要撕除底部的貼紙。(可能會失去保溫、保冷的效果。)

使用方法

使用前，請先清洗杯蓋、杯身後再使用。

1 拿下杯蓋

請如右圖所示，拉起杯蓋上的手柄並打開杯蓋。



2 裝入飲品。

請裝入飲品，確實蓋緊杯蓋。
※飲料的量請裝到圖中所示的位置。
如果裝太多，蓋上杯蓋時，內容物可能會外溢。



事先在杯內倒入少量的熱水(冷水)，進行預熱(預冷)，效果會更好。之後，請把熱水(冷水)倒掉，再倒入全新的熱水(冷水)。

碰到這種狀況時

請針對下列項目進行檢查。


症狀	檢查的部位	處置
從杯蓋洩漏	杯蓋、飲用口是否有蓋緊?	請重新確實蓋緊。

※本產品並非密封容器。橫放可能導致內容物洩漏。

安全上的注意事項

請絕對不要裝入以下物品：

- 乾冰、碳酸飲料等(內壓上升，可能造成杯蓋無法開啟，或是內容物噴出等危險。)
- 牛奶、乳製品、果汁等(可能造成內容物腐敗。)
- 味噌湯或湯品等鹽分含量較多的液體(可能因鹽分而導致生鏽等故障問題。)
- 果肉、茶葉等(可能導致洩漏等故障問題。)



保養方法

使用後為了確保隨時乾淨使用，請務必進行保養。

- 杯身** 請用柔軟的海綿，沾用熱水稀釋過的中性餐具清潔劑清洗。然後瀉水沖洗掉清潔劑。之後，立即用乾布擦乾水分，並充分乾燥。
- 杯蓋** ●鹼性清潔劑或柑橘類清潔劑可能導致圖樣剝離、變色，請避免使用。

保養後，請確認墊圈是否確實安裝。

- (注意)
- 請勿使用自動洗碗機、烘碗機。
 - 請勿浸泡清洗等。(水會滲入縫隙，可能於使用期間漏出，弄髒其他物品。)

本產品使用不鏽鋼，但仍可能因水質或不純物質等，產生宛如生鏽般的紅色斑點。這種情況，請在熱水裡面添加 10% 左右的醋，倒入後靜置 30 分，之後再用柔軟的刷子把內側清洗乾淨，最後確實晾乾即可。

(關於保存) 長期不使用時，請清洗乾淨去除髒污後充分乾燥，並避免保存在高溫潮濕的場所。