

使用說明書

不鏽鋼水壺

型號：STP603

各部位名稱



實際容量：630 ml

請務必遵守

警告

- 請勿使用於飲料保溫、保冷以外的用途。(否則可能導致故障、事故。)
- 不要讓孩子單獨使用，或在嬰兒隨手可及的場所使用。另外，請勿放置在幼兒隨手可及的場所。也請注意不要用於玩要。(否則可能造成燙傷或受傷。)
- 請勿靠近暖爐或瓦斯爐等火源附近。另外，請不要在陽光直射的場所、戶外使用。(否則可能導致變形或變色。)
- 請勿使產品傾倒、摔落、碰撞，或給予產品強烈衝擊、震動。(否則可能造成保溫、保冷效果下降等故障或導致產品破損。)
- 裝進熱水時，請稍微減少份量。裝入過多，可能因內壓而使內容物噴出。(可能造成燙傷或受傷。)
- 裝進熱水後，請停滯數十秒之後再鎖緊壺蓋。按下壓桿時，可能因內壓而使內容物噴出。(可能造成燙傷或受傷。)
- 請一邊握住提把一邊按下壓桿慢慢傾斜倒出。(如果傾斜之後再按下壓桿，內容物就會洩漏，導致燙傷或弄髒物品。)

使用方法

※使用前請充分清洗壺蓋、本體(壺身、內膽)。
詳情請確認「保養方法」。

1 > 卸下壺蓋

把壺蓋往箭頭方向旋轉，卸下壺蓋。



2 > 倒入飲品

飲品的量請裝到圖中所示的位置。
如果裝太多，鎖緊壺蓋時，飲品可能會外溢。



3 > 鎖緊壺蓋

把壺蓋往箭頭方向旋轉，確實鎖緊，直到壓桿和提把的位置對齊為止。



5 > 倒出飲品

①握住提把，在本體直立的狀態下，按下壓桿。



②在按下壓桿的狀態下，慢慢傾斜，一邊倒出飲品。



6 > 倒完

①在按下壓桿的狀態下，將本體恢復成直立狀態。



注意

※倒完飲品後，如果在傾斜主體的狀態下，放開壓桿，飲品會殘留在蓋內，可能會在使用期間洩漏，造成燙傷或弄髒物品。



〈剖面圖〉

水壺的內膽有生鏽般的紅色斑點或粗糙顆粒附著時

● 出現生鏽般的紅色斑點時

這是水中含有的鐵質等附著後的斑點。請在溫水中加入 10% 左右的食用醋再倒入壺內，等待約 30 分鐘後，用柔軟的海綿刷等，將內膽的內壁充分清洗乾淨。請用清水確實沖洗乾淨，避免有食用醋殘留。

● 有粗糙顆粒附著時

這是水中含有的鐵質等附著後的斑點。請在溫水中加入 10% 左右的檸檬酸再倒入壺內，在沒有裝上壺蓋的情況下，等待約 3 小時後，用柔軟的海綿等，將內膽的內壁充分清洗乾淨。請用水確實沖洗乾淨，避免有檸檬酸殘留。

使用濾滴杯的注意事項

- 使用濾滴杯時，請確實注意，避免傾倒。
- 有些濾滴杯可能因尺寸問題而無法使用。

保養方法

■ 本體(壺身)

以柔軟的布沾滿用熱水稀釋的餐具清潔劑後，確實擦掉髒污後，用柔軟的布乾擦，就可隨時維持不鏽鋼獨特的美麗光澤。

■ 壺蓋

請卸除墊圈，用柔軟的海綿，浸泡熱水稀釋的餐具清潔劑清洗。之後，請用清水確實沖洗乾淨，避免有清潔劑殘留。

保養的注意事項

- 請勿煮沸。(可能遇熱導致變形、洩漏，造成燙傷或弄髒物品。)
- 請勿使用洗碗機、烘碗機。(可能遇熱導致變形、洩漏，造成燙傷或弄髒物品。)
- 本體、壺蓋請勿整個清洗或浸泡清洗。(否則水可能會滲入縫隙，導致洩漏而弄髒物品，或是造成生鏽或保溫、保冷不良的情形。)
- 裝進茶葉之後，請務必進行保養。(否則可能導致飲品倒不出來。)

● 乾冰或碳酸飲料等。(內壓會上升，內容物可能噴出。)

※ 牛乳、乳製品、果汁等。(可能腐敗或變質。)

※ 味噌湯、湯品等鹽分含量較多的液體。(可能造成生鏽。)

※ 果肉、茶葉等。(可能導致阻塞、洩漏等問題。)

■ 內膽

請用帶柄的海綿刷，沾滿用熱水稀釋的餐具清潔劑清洗，然後充分晾乾。

※ 若有髒污等附著，或是長時間放置飲品，有時會產生異味。這時請務必進行保養。

※ 有怪異氣味時，請用帶柄的海綿，沾滿用熱水稀釋的餐具清潔劑清洗數次，然後充分晾乾。

● 請勿使用稀釋劑、石油精、金屬刷、打磨粉、漂白粉、去污劑等。(否則可能導致刮傷或生鏽等問題。)

● 請勿使用含氯類漂白劑。(否則可能導致生鏽或故障。)

● 保養後，請務必裝上壺蓋的墊圈。

● 長期不使用時，請確實去除髒污後晾乾，並存放在溫氣較少的場所。