



使用说明书



电池盒

电池所承担的功能各不相同。

※放入3节电池后，就会开启语音闹铃贪睡功能。



这2节负责掌管夜灯、语音闹铃功能。

这1节负责闹钟的指针、铃声闹铃功能、铃声闹铃贪睡功能。

电池的安装方法

- 往上拉闹钟本体底面的电池盒外盖，将其拆下，然后按照盒内的⊕⊖记号，正确安装3节AA电池。

清洁保养的方法

- 要清除闹钟上的污垢时，请用软布干擦。
- 请勿使用轻油精、稀释剂、研磨粉洗涤剂。

产品规格

时间精确度 : 平均月差±30秒以内 (常温下)
使用温度范围 : -10℃ ~ +50℃
使用的电池 : 3节AA电池 (另售)

⚠ 注意 使用前请务必阅读。

<关于电池>

※请尽早更换，防止漏液。

电池漏液后，可能产生闹钟修理费及家具等的修缮费。

为了防止电池漏液、发热或破裂，请遵守以下事项。

- 错误使用干电池时，会导致发热、破损、漏液。
- 切勿使用二次电池（充电电池）。
- 请正确安装电池的+极。
- 请勿混用旧电池和新电池，或是混用不同类型的电池。
- 请勿使其短路、充电、拆解、加热或将其放入火中。
- 闹钟停止走动或闹铃不出声时，请立即更换为指定的电池，或是取出电池。
- 即使闹钟走动，也请每年定期更换1次。

<关于使用场所>

※请避免在以下场所使用，否则会导致故障。

- 振动或冲击剧烈的场所，以及浴室等潮湿的场所
- 有强磁力的场所，以及会产生较多灰尘的场所
- 阳光直射的场所
- 供暖设备的风直吹的场所

<关于功能>

- 调整闹钟和闹铃时，若转动方向与指定的箭头方向相反，则会导致时间变慢、闹铃响铃时间延迟等，因此请务必朝箭头方向转动旋钮。

闹钟的调整方式

- 朝箭头方向（逆时针方向）转动时刻调整旋钮，调整时间。

闹铃的调整方式

- ① 将闹铃ON/OFF（开/关）开关拨至ON位置。
- ② 朝箭头方向（逆时针方向）转动闹铃旋钮，使闹铃指针对准响铃的时刻。

<铃声闹铃>（电子声）

将铃声闹铃和语音闹铃切换开关向下拨动。

<语音闹铃> 美乐蒂的语音

将铃声闹铃和语音闹铃切换开关向上拨动。

- 早啊，睡懒觉的话要给你挠痒痒了哦♪
- 让你一天元气满满。美乐蒂一直陪着你哦♪
- 喂喂，起来啦，新的一天开始了哦♪
- 今天天气怎么样？仰望天空，深吸一口气～♪
- 起床啦！早上啦！用微笑鼓足干劲！

- ③ 要关闭闹铃时，将闹铃ON/OFF（开/关）开关拨至OFF位置。

关于贪睡功能

- 闹铃响起时，按下夜灯/贪睡按钮，即可开启贪睡功能。
- 闹铃暂停后，约4分钟后会再次响起。
- 要完全关闭闹铃时，请将闹铃ON/OFF（开/关）开关拨至OFF位置。
- 闹铃响起后的约30分钟内都可以使用贪睡功能。根据闹钟的调整方式略有不同。

夜灯/贪睡按钮

- 按下按钮后，夜灯即打开。
- 夜灯连续亮灯次数：约15000次
- 无法更换夜灯。