



使用說明書



電池盒

每顆電池負責的功能不同。

※放入3顆電池後即可啟動語音鬧鈴貪睡功能。



電池的安裝方法

- 把鬧鐘主體底部的電池盒護蓋往外拉起卸下，依照電池盒內部的⊕⊖標記，正確裝上3顆AA乾電池。

保養方法

- 若要清除鬧鐘的髒汙，請用柔軟的布乾擦。
- 請勿使用石油精、稀釋劑、打磨粉洗滌劑。

產品規格

時間精準度：平均月差±30秒以內（常溫時）
使用溫度範圍：-10℃ ~ +50℃
使用電池：3顆AA乾電池（另售）

⚠ 注意 使用前請務必閱讀。

<關於電池>

※儘早更換，防止漏液吧！

電池漏液可能導致產生修理鬧鐘或家具等的費用。

為防止電池漏液、發燙或破裂，請遵守下列事項。

- 若使用錯誤的乾電池，可能導致發燙、破損、漏液。
- 請絕對不要使用二次電池（充電式電池）。
- 請正確地安裝電池的正負極。
- 請勿混合使用新舊電池，或混用各種種類不同的電池。
- 請勿使其短路，或對電池充電、分解、加熱及放入火中。
- 時間停止或鬧鈴不會響的時候，請快速更換成指定的電池，或是取出電池。
- 即使鬧鐘仍能運轉，也請1年定期更換一次。

<關於使用場所>

※請避免在下列場所使用，以免造成故障。

- 劇烈振動或衝擊的場所、浴室等濕氣較重的場所
- 有強大磁力的場所、容易產生大量灰塵的場所
- 陽光直射處
- 直接吹到暖爐的熱風處

<關於功能>

- 調整時間或鬧鈴時，若朝指定箭頭的相反方向旋轉，會導致時間延遲或鬧鈴的響鈴時間延遲，因此旋鈕請務必往箭頭方向旋轉。

時間的調整方法

- 把時間調整旋鈕往箭頭方向（逆時針方向）轉動以調整時間。

鬧鈴的調整方法

- ①把鬧鈴ON/OFF（開/關）開關滑動切換至ON的位置。
- ②把鬧鈴旋鈕往箭頭方向（逆時針方向）轉動，讓鬧鈴的指針對準鬧鈴響起的时间。

<鈴聲鬧鈴>（電子音）

把鈴聲鬧鈴／語音鬧鈴切換開關向下滑動。

<語音鬧鈴> 酷洛米的語音

把鈴聲鬧鈴／語音鬧鈴切換開關向上滑動。

- 早安！我是酷洛米哦！今天也幹勁十足哦！
- 你要睡到什麼時候？就算遲到我也不管了哦！
- 快點快點！再次睡著之前趕快起床
- 已經早上了嗎？人家也很睏嘛…
- 吃完露蕎後，今天也元氣滿滿！

- ③欲停止鬧鈴時，把鬧鈴ON/OFF（開/關）開關滑動切換至OFF的位置。

關於貪睡功能

- 鬧鈴響起時，只要按下夜燈／貪睡按鈕，就能啟動貪睡功能。
- 鬧鈴暫時停止後，約4分鐘後會再次響起。
- 若欲完全停止鬧鈴，請把鬧鈴ON/OFF（開/關）開關切換至OFF的位置。
- 鬧鈴響起後約30分鐘內可使用貪睡功能。依時間的調整方法而有些許差異。

夜燈／貪睡按鈕

- 按下按鈕，夜燈就會亮起。
- 夜燈的連續亮燈次數：約15000次
- 夜燈無法更換。