



## 使用說明書



### 電池盒

每顆電池負責的功能不同。

※放入3顆電池後即可啟動語音鬧鈴貪睡功能。



這兩顆負責亮燈、語音鬧鈴功能。

這顆負責時鐘的指針、鈴聲鬧鈴功能、鈴聲鬧鈴貪睡功能。

### 電池的安裝方法

- 把鬧鐘主體底部的電池盒護蓋往外拉起卸下，依照電池盒內部的⊕⊖標記，正確裝上3顆AA乾電池。

### 保養方法

- 若要清除鬧鐘的髒汙，請用柔軟的布乾擦。
- 請勿使用石油精、稀釋劑、打磨粉洗滌劑。

### 產品規格

時間精準度：平均月差±30秒以內（常溫時）  
使用溫度範圍：-10℃～+50℃  
使用電池：3顆AA乾電池（另售）

### ⚠ 注意 使用前請務必閱讀。

#### <關於電池>

※儘早更換，防止漏液吧！

電池漏液可能導致產生修理鬧鐘或家具等的費用。

為防止電池漏液、發燙或破裂，請遵守下列事項。

- 若使用錯誤的乾電池，可能導致發燙、破損、漏液。
- 請絕對不要使用二次電池（充電式電池）。
- 請正確地安裝電池的正負極。
- 請勿混合使用新舊電池，或混用各種種類不同的電池。
- 請勿使其短路，或對電池充電、分解、加熱及放入火中。
- 時間停止或鬧鈴不會響的時候，請快速更換成指定的電池，或是取出電池。
- 即使鬧鐘仍能運轉，也請1年定期更換一次。

#### <關於使用場所>

※請避免在下列場所使用，以免造成故障。

- 劇烈振動或衝擊的場所、浴室等濕氣較重的場所
- 有強大磁力的場所、容易產生大量灰塵的場所
- 陽光直射處
- 直接吹到暖爐的熱風處

#### <關於功能>

- 調整時間或鬧鈴時，若朝指定箭頭的相反方向旋轉，會導致時間延遲或鬧鈴的響鈴時間延遲，因此旋鈕請務必往箭頭方向旋轉。

### 時間的調整方法

- 把時間調整旋鈕往箭頭方向（逆時針方向）轉動以調整時間。

### 鬧鈴的調整方法

- ①把鬧鈴ON/OFF（開/關）開關滑動切換至ON的位置。
- ②把鬧鈴旋鈕往箭頭方向（逆時針方向）轉動，讓鬧鈴的指針對準鬧鈴響起的时间。

#### <鈴聲鬧鈴>（電子音）

把鈴聲鬧鈴／語音鬧鈴切換開關向下滑動。

#### <語音鬧鈴> 美樂蒂的語音

把鈴聲鬧鈴／語音鬧鈴切換開關向上滑動。

- 早安，睡過頭的話我要撓你癢癢了哦♪
- 希望今天是活力滿滿的一天。美樂蒂一直陪伴在你身邊哦♪
- 趕快起床，新的一天要開始了哦♪
- 今天的天氣怎麼樣？仰望天空深呼吸～♪
- 快起床！早上了哦！微微笑，開啟活力的開關！

- ③欲停止鬧鈴時，把鬧鈴ON/OFF（開/關）開關滑動切換至OFF的位置。

### 關於貪睡功能

- 鬧鈴響起時，只要按下夜燈／貪睡按鈕，就能啟動貪睡功能。
- 鬧鈴暫時停止後，約4分鐘後會再次響起。
- 若欲完全停止鬧鈴，請把鬧鈴ON/OFF（開/關）開關切換至OFF的位置。
- 鬧鈴響起後約30分鐘內可使用貪睡功能。依時間的調整方法而有些許差異。

### 夜燈／貪睡按鈕

- 按下按鈕，夜燈就會亮起。
- 夜燈的連續亮燈次數：約15000次
- 夜燈無法更換。